

Sjekkliste: Brannfeller i hjemmet

Mange branner i hjemmet kan unngås. Her er noen av de brannfellene du bør vite om og være oppmerksom på.

1. ELEKTRISKE APPARATER

Trekk ut støpselet til elektriske apparater når de ikke er i bruk. Slå alltid strømmen på tv'en på selve apparatet. I standby tilstand er det elektrisitet i apparatet og dermed brannfare. Sørg for god lufttilførsel og unngå plassering i trange skap.

2. HVITEVARER

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin utvikler sterk varme, og teknisk svikt fører ofte til brann. Slå derfor alltid av disse maskinene før du går i seng eller forlater hjemmet.

3. FILTERE, VIFTER OG VENTILATORER

Rengjør lofilteret i tørketrommelen før bruk. Rens vifter og ventilatorer med jevne mellomrom. Fettansamlinger tar lett fyr ved en brann, og kan spre seg hurtig gjennom luftekanalene.

4. KOKEPLATER

10 % av alle branner skyldes tørrkoking, tørrsteking eller overoppheting av olje. Flammer kan effektivt kveles ved å legge et lokk over gryten og slå av platen. Slå av kokeplatene hvis du får en telefon under matlagingen. Forlat aldri hjemmet uten å være sikker på at komfyren er slått av.

5. LAMPER OG LYSPÆRER

Bruk aldri sterkere lyspære enn det lampen er beregnet for. Halogenpærer utvikler særlig høy temperatur. Ved feil montering er det derfor stor fare for brann. Overlat monteringen til en autorisert installatør.

6. LEVENDE LYS

Forlat aldri et rom med levende lys. Plasser tente lys i god avstand fra brennbart materiale og bruk ubrennbare lysestaker og dekorasjoner. Slokk levende lys med en lyseslokke – ikke blås.

7. PEIS

Har du peis er det viktig å fyre med passe mengder tørr ved og godt trekk. Dårlig forbrenning kan føre til skorsteinsbrann. Hold alltid peisen under oppsikt og husk gnistfanger. Tøm asken på et sikkert sted.

8. STØPSLER OG SKJØTELEDNINGER

En skjøteledning med mange tilkoblede apparater krever ofte mer effekt enn den er beregnet for. Dette kan føre til brann. Se over alle støpsler og skjøteledninger med jevne mellomrom. Er de løse, brune eller varme? Da bør de undersøkes nærmere.

9. RØYKVARSLER

Sjekk at røykvarsleren fungerer som den skal med jevne mellomrom. Gå til innkjøp av en optisk røykvarsler, så er du sikret at den piper også ved ulmebrann.